




Information #02
参加艇への機器の取り付け

参加艇への機器の取り付け

ILCA6,ILCA7級

スナイプ級 470級 420級 SS級



シングルハンド艇は収納する場所がほぼ皆無なので、マストのグースネックとバングの間に設置してください。

取付用の結束バンドは機器配布時にお配りします。

470級や420級は艇に装備されているポート側スピンバッグ(ポートサイド)に搭載。端末の紛失に備えてラニヤードにて固縛してください。

セーリングスピリッツ級においてもマストステップ付近のロープ収納袋に収納してラニヤードで固縛してください。

スナイプ級については付属のラニヤードを使用し、フットベルト後端やセルフベイラー付近に固定してください。ガムテープやダクトテープでの固定は糊が容器に着きますので決して使用しないでください。

参加艇への機器の取り付け

国体ウインドサーフィン級 テクノ293級



国体ウインドサーフィン級てくの293級は防水の袋に入れて端末をお渡ししますのでライフジャケットのポケットに収納してください。

機器搭載に関しての注意点

1. 出艇申告時に確認してください。

出艇申告時にどのクラスが搭載するのかわを確認し、正しい機材を受け取ってください。
クラス/海面を間違えるとトラッキングが正しく反映されません。

2. 帰着申告時に必ず返却してください。

帰着申告時に必ず返却ください。
返却されない艇があると翌日の中継自体ができなくなってしまうます。

3. 取り扱いには注意ください。

トラッキングに使用する機材は一般に使用されるデバイスはとても高価なものです。
破損、紛失、水没させてしまうと次に使うレースからの使用ができません。
故意による過失の場合は相応の費用負担をお願いすることがあります。